


Junta de control



Se requiere la instalación de una junta de control en cada conductor de bajada con el fin de aislar el conductor de bajada de la red de tierra.

Se recomienda instalarla entre la funda de protección (ref. AFK4200FP) e el contador de descargas (AFV0907CF, AFV0906CF).

También se puede instalar en un registro de control o en una barra de equipotencial.

Entregada con una llave BTR y un tornillo de fijación

Características:

Referencia :	AFK0080BC
Tipo de instalación :	Pararrayos - Bajada
Montaje :	Base que se atornilla en el edificio. Zapatero desmontable con 2 tornillos BTR Ø6mm. Base que se fija con un tornillo Ø4mm que viene incluido.
Utilización :	Aislar la red de tierra de la instalación exterior de protección contra los rayos.
Fijación :	-
Conductores	Pletina de sección 27x2 à 33,5x3 mm y redondo Ø8 a 10mm
Material :	Latón estañado
Dimensiones :	70 x 37 x 20 mm
Peso :	0,360 kg
Indice de protección :	-
Normas :	NF EN 62561-4

Franklin Technologie[®] - Une gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones
En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a
modificar las especificaciones sin aviso previo