

### Registro de control



El registro de control se coloca en la parte inferior de cada conductor de bajante.

Permite desconectar la puesta a tierra del pararrayos, el conductor de bajante y la conexión equipotencial de la malla a tierra de la estructura.

Se puede asegurar la conexión de los diferentes conductores gracias a los accesorios siguientes :

- Empalme plano/redondo (AFJ0819RL)



- Junta de control : (AFK0080BC)



### Características:

Referencia :	<b>AFK8001RV</b>
Tipo de instalación :	Puesta a tierra
Montaje :	Instalación del registro de control, interconexión de los conductores según la conexión escogida
Utilización :	Interconexiones de los conductores de tierra
Fijación :	-
Conductores :	-
Material :	Hierro
Dimensiones :	Ø230 x 90 mm
Peso :	6,430 kg
Pruebas de carga :	30 KN según NF EN 62561-5
Indice de protección :	-
Normas :	NF EN 62561-5

Franklin Technologie<sup>®</sup> - Una gama completa de protecciones contra el rayo y las sobretensiones  
 En el marco del desarrollo continuo de sus productos, Franklin France se reserva el derecho a  
 modificar las especificaciones sin aviso previo